

Channel	Name	
1	Kick	
2	Snare	
3	Hihat	
4	Tom 1	
5	Tom 2	
6	Tom 3	
7	OH 1	
8	OH 2	
9	Drum-Pad	DI
10	Bass	DI
11	E-Gitarre L	XLR (DI-Out)
12	E-Gitarre R	XLR (DI-Out)
13	Key L	XLR (DI-Out)
14	Key R	XLR (DI-Out)
15	Voc Zsuzsa	Funk
16	Voc André	Funk
17	Voc Bass	per Kabel für eigene Fx
18	Voc Drums	
19	Voc Keys	bringt gerne eigenes SM58 mit
20	Voc Gitarre	
21	Talkback Voc	Mic mit Schalter für Ansagen des Sängers ins InEar

AUX-Belegung:

Aux 1	Voc Zsuzsa	Wedge
Aux 2	Voc André	InEar (nur eigener Kopfhörer)
Aux 3	Bass Micha	InEar (nur eigener Kopfhörer)
Aux 4	Gitarre	InEar (nur eigener Kopfhörer)
Aux 5/6	Keys Jens	auf 2x Klinke
Aux 7/8	Drums Udo	auf 2x Klinke

Die Kopfhörer der InEars werden von allen Musikern mitgebracht, alle Funkstrecken müssen gestellt werden.

Bei Fragen und Problemen:
Jens (Keys) 0177-3030624

www.freestyle-live.de

Drums: Udo

- 1 x Klinke out (auf DI)
- 1 x Mic für Vocal
- InEar (eigener Kopfhörer)
Klinke (Stereo)
- 2x Strom

Keyboards: Jens

- 2x XLR Out
- 1 x Mic für Vocal
- InEar (eigener Kopfhörer)
2x Klinke (Stereo)
- 1x Strom

Talkback-Mic
mit Schalter für
Anspragen des Sängers
ins InEar

Bass: Micha

- 1x Mic für Vocal
(per Kabel für eigene Fx)
- InEar (nur eigener
Kopfhörer)
- 1x Strom

Voc: Zsuzsa

- 1 x FunkMic für Vocal
- Monitor über Wedge

Voc: André

- 1 x FunkMic für Vocal
- InEar (nur eigener
Kopfhörer)

Gitarre:

- 2x XLR für DI-Out
- 1 x Mic für Vocals
- InEar (nur eigener
Kopfhörer)
- 2x Strom

6er Besetzung

FREESTYLE
DIE PARTYBAND DES NORDENS!